



►► CREATIVE TECHNOLOGY.

## Unser Beitrag für Ihr Hygienekonzept während der Corona Virus Einschränkung

Das Corona Virus und dessen Bekämpfung beeinflusst unser aller Leben.

Viele dadurch hervorgerufenen Einschränkungen werden in den nächsten Wochen und Monaten Schritt für Schritt wieder gelockert. Zahlreiche unserer Kunden werden hierzu einen Maßnahmenkatalog vorlegen, der hilft, die Ausbreitung, bei gleichzeitiger Wiederaufnahme der Verleih- oder Ausbildungsaktivitäten zu verlangsamen.

Als Hersteller von PSA Produkten und Kletterschuhen möchten wir Ihnen eine Hilfestellung für Ihr Hygienekonzept geben.

Die EDELRID PSA Produkte und die RED CHILI Kletterschuhe können, wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben, mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln gereinigt werden. In unserer GAL beschreiben wir Waschttemperaturen von handwarm oder 40°C. Bei diesen Temperaturen werden die Produkte weder sicherheitstechnisch noch haptisch / anwendungstechnisch beeinflusst. Wir sichern in der GAL somit zu, dass die Produkte auch nach dieser Art des Waschens noch vollumfänglich einsatzfähig sind.

Zur Bekämpfung der Corona Viren werden von verschiedenen Stellen weitergehende Maßnahmen und Techniken zur Desinfektion ins Spiel gebracht und empfohlen.

[Mehr Informationen >](#)

Der besonderen Situation Rechnung tragend ermöglichen wir über die Empfehlungen unserer GAL hinausgehend folgende Desinfektionsmaßnahmen:

- EDELRID PSA Artikel können desinfiziert werden, indem man sie für höchstens 3 Min. in ein Bad bestehend aus 70% ISOPROPANOL und 30% DESTILLIERTES WASSER gibt
- RED CHILI Kletterschuhe können mit Desinfektionssprays bestehende aus 70%/30% ISOPROPANOL desinfiziert werden
- Eine weitere Möglichkeit zur Desinfektion ist das Waschen unserer Produkte in warmen Wasser mit einer Temperatur von 65°C. Die Produkte können, mit oder ohne Neutralseife, bei 65°C gewaschen werden.

Beide Vorgänge haben keinen negativen Einfluss auf die sicherheitstechnischen Parameter der Produkte. **Jedoch kann in Einzelfällen durch die oben beschriebenen Desinfektionsmaßnahmen die Haptik, die Optik oder die Funktionalität beeinträchtigt werden.**

**Insofern ist nach jedem Wasch- oder Desinfektionsvorgang und vor jeder Benutzung das sichere Funktionieren, wie z.B. Verstellbarkeit von Schnallen auf Gurtbändern zu überprüfen.**

Die Möglichkeit des Waschens bei 65°C zur Desinfektion der EDELRID Produkte **gilt NICHT für Produkte, die auch nur teilweise, aus HMPE (z.B. Dyneema®) bestehen.**



Ebenfalls sind nachfolgende Hinweise in unseren Gebrauchsanleitungen zum Trocknen und Lagern der EDELRID und RED CHILI Produkte zu beachten.

Da die Ursachen, Übertragungen und Auswirkungen des Corona Virus noch nicht umfassend erforscht sind, bedeuten diese Wasch- bzw. Desinfektionsempfehlungen KEINEN Schutz oder Empfehlung gegen eine Übertragung der Corona / Covid-19 Erkrankung. Es sind nur geprüfte Möglichkeiten zur Reinigung bzw. Desinfektion unserer Produkte. Alle anderen Inhalte in den GAL der EDELRID Produkte bleiben unberührt.

Bitte informieren Sie sich auch auf den Informationsseiten Ihrer nationalen Gesundheitsbehörde:

**Hier entdecken >**



NO



[Für mehr Informationen lesen Sie in unserer Seilfibel ab Seite 30 zum Thema Seilwartung und Pflege >](#)

Ihr EDELRID und RED CHILI Team steht Ihnen jederzeit für weitere Auskünfte zur Verfügung.